ノズルクリーンBN

FC-151

ノズル専用 セラミックス系スパッター付着防止剤



ノズルクリーンBNは、溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。

特徵

- 乾性タイプのBN(ボロンナイトライド)の皮膜をつくるため、 離型効果に優れており、効果が長期間持続します。
- スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接 に使用できます。

主な用途

○ 溶接トーチノズルのスパッター付着防止

使用方法

- 1. 使用前に缶を上下に良く振ってください。
- 2. 次にノズルより $5 \sim 1$ 0 cm位はなして均一に薄くスプレーします。
- 3. 新しいノズルの場合、一回スプレー後10分位してから再度スプレーしますとより効果的です。
- 4. スプレー後10分位で乾性皮膜をつくります。

ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3 TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890